



PIEDISTALLO E TOUCHPEN PER TABLET CHEF

P261.171

Chef è il supporto tablet per tutti i cuochi creativi. La robusta penna touchscreen inclusa ne facilita l'utilizzo in tutte quelle circostanze di caos che si creano in cucina, assicurando al vostro tablet di rimanere in ordine. Design registrato®

Specifiche tecniche

Dimensioni articolo	3 x ø 12 cm
Imballo (pezzi)	20
Sottoimballo (pezzi)	10
Tipo di imballo	Scatola regalo e sovrascatola
Peso Netto (gr)	220
Peso Lordo (gr)	300
Materiale	Acciaio inossidabile, PP
Stato di origine	CHN
Intracode	3926909790
Rif. Pantone 1° colore	30
Rif. Pantone 2° colore	428